

Współpraca z kasami fiskalnymi "Datecs"

Insrukcja do programu "Faktury i Magazyn"

Wojciech Słupski

Współpraca z kasami fiskalnymi "Datecs": Insrukcja do programu "Fak- tury i Magazyn"

Wojciech Słupski

Copyright © 2004 *ERGO Software*

Spis treści

1. Informacje ogólne	1
Cel	1
Dla kogo	1
Inne dokumentacje	1
2. Konfiguracja połączenia	2
Instalacja oprogramowania	2
Przystosowanie programu "Faktury i Magazyn"	2
Konfiguracja parametrów transmisji	2
Ustawienie opcji	3
3. Pytania i uwagi	4
Jakie mają być kody PLU i EAN?	4

Rozdział 1. Informacje ogólne

Cel

Instrukcja opisuje zasady konfiguracji i współpracy programu komputerowego "Faktury i Magazyn" firmy *ERGO Software* z kasami fiskalnymi "Datecs".

Dla kogo

Instrukcja przeznaczona jest dla serwisantów *ERGO Software* oraz instalatorów kas fiskalnych "Datecs".

Inne dokumentacje

Bieżąca instrukcja jest uszczegółowieniem dokumentacji "Ogólne zasady współpracy z kasami fiskalnymi", w której opisaliśmy zasady współpracy programu "Faktury i Magazyn" z kasami fiskalnymi.

Rozdział 2. Konfiguracja połączenia

Instalacja oprogramowania

Pierwszą czynnością jest wgranie oprogramowania, przy pomocy którego program "Faktury i Magazyn" komunikuje się z kasami fiskalnymi. Oprogramowanie to dostępne jest na stronach internetowych <http://www.datecs-polska.pl> w części: Pliki do pobrania.

Należy pobrać następujące oprogramowanie: **datecs.exe**

Program ten można również otrzymać mailem w *ERGO Software*.

Program **datecs.exe** należy wgrać do katalogu instalacyjnego programu "Faktury i Magazyn".

Przystosowanie programu "Faktury i Magazyn"

Konfiguracja parametrów transmisji

Wywołujemy z menu: Inne | Konfiguracja.

Znajdujemy sekcję [KasaFiskalna1] lub z kolejnymi numerami i wypełniamy pola według dokumentacji opisanej w "Ogólne zasady współpracy z kasami fiskalnymi". Przykładowe ustawienia konfiguracyjne.

```
[KasaFiskalna4]
Rate=4800
CzasKomunikatu=1000
Field=59
MaxNazwa=18
KodWyslany=14
NazwaStoiska=Spozywcze
Port=2
Program=datecs.exe
Vat0=2
Vat22=0
Vat7=1
VatZw=6
```

[KasaFiskalna4]. określa parametry dla kasy fiskalnej numer 4. Jest to jednocześnie numer logiczny kasy.

Rate. określa szybkość transmisji pomiędzy komputerem i kasą po łączu szeregowym.

Field. określa numer kodu ASCII dziesiętnie, który oddziela pola w pliku przekazywanym do programu komunikacyjnego. Tutaj przyjęto wartość domyślną programu komunikacyjnego.

Port. określa numer portu COM do którego przyłączona jest kasa fiskalna.

Program. oznacza plik drivera. Driver otrzymany od przedstawiciela ma

Ustawienie opcji

Wywołać z menu: Inne | Opcje. Następnie ustawić się na opcjach zaczynających się **Fiskalna kasa**

Znajduje się tutaj kolka opcji dotyczących współpracy z kasami fiskalnymi. Poniżej opiszemy każdą z nich.

Rozdział 3. Pytania i uwagi

Jakie mają być kody PLU i EAN?

Kody EAN (kreskowe) i PLU (krótkie) wpisujemy do tego samego pola w towarze. Kody EAN wpisujemy pełne 13 znaków, kody PLU wpisujemy bez zer na początku. Przyjeliśmy rozróżnienie, że kody PLU nie mogą być większe od 10000. Kody od tej wartości traktowane są jak kody EAN.